


Plugin-Daten	
Autor	Michael Schlenstedt
Logo	
Status	STABLE
Version	1.0.2
Min. LB Version	2.2.2
Release Download	https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MultiIO/archive/refs/tags/LoxBerry-Plugin-MultiIO-1.0.2.zip
Beschreibung	Das Plugin kann verschiedene Hardware-Module als Ein- und Ausgänge am LoxBerry konfigurieren sowie einige Sensoren einbinden.
Sprachen	EN
Diskussion	https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/395534-plugin-multi-io-plugin-mehr-als-512-ein-ausg%C3%A4nge-sensoren-am-loxberry

Multi-IO

Version History...

<https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MultiIO/releases>

Download

Direkter Download-Link: Siehe *Tabelle oben*

Letzter Entwicklungsstand im Repo: <https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-MultiIO>

Funktion des Plugins

Das Plugin kann mit Hilfe der Software MQTT-IO (<https://github.com/flyte/mqtt-io>) verschiedene Hardware-Module am LoxBerry als Ein- und Ausgänge oder als Sensoren nutzen. Natürlich werden dabei die nativen GPIO-Ports des Raspberry unterstützt, aber auch IO-Expander Module wie das PCF8574 bzw. PCF8575 oder das MCP23017. Mit deren Hilfe können am Raspberry mehr als 512(!) Ein oder Ausgänge bereitgestellt werden. Des weiteren können verschiedene bekannte Sensoren für den Raspberry, z. B. ADS1x15 analog to digital converters, DHT11/DHT22/AM2302 oder der MCP3008 analog to digital converter integriert werden. Eine vollständige Liste der unterstützten Hardware findet sich auf der Projekt-Homepage: <https://github.com/flyte/mqtt-io>

Das Plugin setzt ein installiertes [MQTT Gateway Plugin](#) voraus (bis LoxBerry 2.2.x), im LoxBerry 3.0.x ist dieses bereits integriert und wird benutzt.

Über einen Watchdog wird die Funktion des Plugins permanent überwacht. Bei Problemen wird versucht das Plugin neu zu starten.

Hardware

Für einige Hardware haben wir spezielle Informationen auf einer eigenen Unterseite

zusammengefasst. Die Links findet ihr in den Unterkapiteln weiter unten.

Separater I2C Bus

Nutzt ihr GPIO Module und/oder Sensoren über den I2C-Bus und verwendet ihr parallel noch andere Plugins, die Hardware am I2C Bus nutzen, empfehle ich Euch dieses Plugin auf einem separaten Bus laufen zu lassen. Auch wenn ihr Module mit identischer Adresse mehrfach verwenden wollt, müsst ihr diese auf separaten Bussen betreiben. Wie man mehrere I2C Busse auf dem Raspberry aktiviert, könnt ihr hier nachlesen: [Mehrere I2C Busse an einem Raspberry](#)

Schalten von bis zu 30V DC oder bis zu 230V AC



Spannungen von 230V sind **tödlich**! Installationen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Um Ausgänge zu schalten benötigt man ein Relais Board. Üblicherweise kommen Relaisboards mit mechanischen Relais zum Einsatz. Diese gibt es mit 2, 3, 4, 8 oder 16 Relais. Die Relais werden dabei mit sogenannten Optokopplern an den Raspberry oder sonstigen Mikrocontroller angeschlossen. Die Boards sind sehr flexibel - üblicherweise können sie rein von sich aus sowohl Netzspannung bis 230V mit 10A schalten (Spezifikation beachten!) als auch Niederspannung bis 30V. Allerdings verursachen sie teilweise erhebliche Störungen am Raspberry/Mikrocontroller beim Schalten von 230V.



Beispiel eines Relais Boards, (c) berrybase.de

Beim Schalten hoher (induktiver) Lasten entstehen am Schaltkontakt des Relais sehr hohe Spannungen, die einen sogenannten Lichtbogen erzeugen. Diese Störungen schlagen bis auf die Spannungsversorgung und Mikrochips des Raspberry/Mikrocontrollers durch und führen hier zu erheblichen Störungen (bis hin zum Absturz des Raspberry). Ich empfehle daher dringend (aus eigener Erfahrung) diese Relais Boards nicht zum Schalten von 230V zu verwenden (es gibt Alternativen - siehe unten).

Möchte man dennoch ein solches Relais Board zum Schalten seiner 230V Verbraucher verwenden, kann (muss) man unbedingt ein RC-Glied (eine Kombination aus Widerstand und Kondensator) parallel zum Verbraucher schalten. Dieses RC-Glied nimmt die Störungen und Überspannungen während des Schaltvorgangs auf. So ein RC-Glied findet man auch unter dem Namen "Snubber".

Wenn man Glück hat und die zu schaltenden Lasten sind nicht all zu groß, kann der Snubber die Störungen komplett beseitigen.



Snubber/RC-Glied, (c) Shelly

Lösung zum Schalten von 230V - Solid State Relais



Spannungen von 230V sind **tödlich**! Installationen dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Wer auf Nummer Sicher gehen möchte, der nutzt zum Schalten von 230V ausschließlich Solid State Relais (SSR). SSRs funktionieren genauso wie mechanische Relais, bestehen aber ausschließlich aus elektronischen Bauteilen und haben keinerlei Mechanik verbaut. Daher können beim Schalten auch keine Störungen durch Lichtbögen entstehen. Das Gute daran: Sie sind nicht sehr viel teurer als mechanische Relais. Üblicherweise gibt es die SSR genauso verbaut auf Boards wie die "normalen" Relaisboards auch. Aber Achtung! Diese Boards **können nur 2A schalten** und sie können **ausschließlich Wechselspannung** schalten! Schaut Euch die Spezifikation unbedingt an.



Beispiel eines Solid State Relais Boards, (c) az-delivery.de

Wer höhere Lasten als 2A schalten will, kann auf die folgende Bauart zurückgreifen. Diese SSR gibt es aber nur als Einzelvariante - sie kosten ca. 5 EUR/Stück. Ein bekannter von mir schaltet damit in seiner Brauanlage eine Kochplatte mit 3500W ohne Probleme! Diese SSR gibt es üblicherweise in Varianten mit 25A oder 40A.



Beispiel eines Solid State Relais mit 40A, (c) [botland.de](https://www.botland.de)

Konfiguration

Das Plugin bietet zwei Hauptfunktionen: **Inputs / Outputs** und **Sensoren**.

Wie der Name schon sagt können über "Inputs / Outputs" beliebig viele Ein- und Ausgänge konfiguriert werden. Diese müssen natürlich über entsprechende Hardwaremodule auch physikalisch vorhanden sein. Der Raspberry bringt schon einige Ein- und Ausgänge mit (GPIOs), weitere können über sogenannte GPIO Expander hinzugefügt werden.

Im Tab "Sensoren" können verschiedene gängige Sensoren wie z. B. Analog-Digital-Wandler, Ultraschallsensoren oder auch Luftgütesensoren an den Raspberry angebunden werden.

Input / Outputs


Zunächst muss ein entsprechendes GPIO Modul eingerichtet werden. Es definiert die Hardware, über die die Ein- und Ausgänge zur Verfügung gestellt werden. Ein Beispiel wäre die Raspberry GPIO Leiste und deren PINs. Das Plugin unterstützt aber noch zahlreiche weitere Möglichkeiten zusätzliche Ein- und Ausgänge zur Verfügung zu stellen. Dazu werden sogenannte GPIO Expander Module an den I2C Bus des Raspberry angeschlossen. Diese bieten meist 8 oder 16 weitere GPIOs. Durch Kombination mehrerer dieser Module und Verwendung von mehreren I2C-Bussen am Raspberry können quasi unendlich viele Ein- und Ausgänge am Raspberry angeschlossen werden.


Anschließend können die am GPIO Modul zur Verfügung stehenden einzelnen Ein-/Ausgänge (PINs) konfiguriert werden.


GPIO Module













Ein neues GPIO Modul wird über den Add Button hinzugefügt. Es öffnet sich die Konfigurationsseite für das Modul, wo meist weitere Einstellungen getroffen werden müssen. Folgende GPIO-Module stehen im Plugin zur Verfügung - die Konfiguration findet ihr auf der jeweiligen Unterseite:


- [MCP23017 Expander Modul](#)
- [PCF8574\(A\) Expander Modul](#)
- [PCF8575 Expander Modul](#)
- [Raspberry Modul](#)

 **GPIO Modules**


Choose Module Type mcp23017 







Name	Module	Actions
pcf_1	pcf8574	 
pcf_2	pcf8574	 
pcf_3	pcf8574	 
pcf_4	pcf8574	 
pcf_5	pcf8574	 
rpi	raspberrypi	 

 **Add/Edit GPIO Module: pcf8574**

Name

i2c Bus No. Bus 0 

Chip Address 0x20 (PCF8574) 

Ein- / Ausgänge

Nachdem ein GPIO Modul eingerichtet wurde, können für dieses Modul Ein- und Ausgänge konfiguriert werden. Jeder GPIO kann dabei entweder als Eingang oder als Ausgang eingerichtet werden. Die Einrichtung unterscheidet sich je nach GPIO Modul - weitere Details findet ihr auf den Unterseiten der jeweiligen GPIO Module:

- [MCP23017 Expander Modul](#)
- [PCF8574\(A\) Expander Modul](#)
- [PCF8575 Expander Modul](#)
- [Raspberry Modul](#)

Add/Edit Digital Input: raspberrypi

Module Name

rpi

Name

Enter an unique name here

Pin

GPIO2

Payload for ON

ON

Payload for OFF

OFF

☐ Inverted Logic Level

Enable Resistor

Pull-Down

Interrupt

Both

Input is interrupt for

None

Polling Interval

1

Bouncetime

180

Save

Cancel

Add/Edit Digital Output: pcf8574

Module Name

Relaisboard1

Name

Relais1

Pin

P0

Payload for ON

ON

Payload for OFF

OFF

☒ Inverted Logic Level

Initial State on Startup

HIGH

Timed (in ms)

Save

Cancel


Sensors

Bei den Sensoren folgt das Plugin der Logik wie bei den Ein-/Ausgängen: Zunächst wird ein Sensor-Modul angelegt, welches die angeschlossene Hardware beschreibt und konfiguriert. Anschließend werden pro Sensormodul entsprechende Eingänge angelegt, die die Sensordaten beschreiben. Je nach Modul bzw. Sensor können das mehrere Eingänge (z. B. Luftfeuchtigkeit und Temperatur) sein oder auch nur ein Eingang.

Sensor Module

Ein neues Sensor Modul wird über den Add Button hinzugefügt. Es öffnet sich die Konfigurationsseite für das Modul, wo meist weitere Einstellungen getroffen werden müssen. Folgende Sensor-Module stehen im Plugin zur Verfügung - die Konfiguration findet ihr auf der jeweiligen Unterseite:





- [ADS1x15 Analog zu Digital Konverter](#)
- [ADXL345 3-Achsen Accelerometer bis \$\pm 16g\$](#)
- [AHT20 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [BH1750 Licht- /Helligkeitssensor](#)
- [BME280 Temperatur-, Pressure und Humidity Sensor](#)
- [BME680 Temperatur-, Pressure-, Humidity- und Gas-Sensor](#)
- [DHT11/DHT22/AM2302 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [HC-SR04 Ultraschall-Entfernungssensor](#)
- [INA219 Stromsensor](#)


 **Sensor Modules**

Choose Module Type

dht22

+ Add

Name	Module	Actions
Test_DHT22	dht22	 
test_hcsr04	hcsr04	 

 **Add/Edit Sensor Module: dht22**

Name

Enter an unique name here

Pin

GPIO2

Type

DHT22

✓ Save

✗ Cancel

Sensor Eingänge

Nachdem ein Sensor-Modul eingerichtet wurde, können für dieses Modul Eingänge konfiguriert werden. Je nach Sensor kann es mehrere Eingänge geben (z. B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Die Einrichtung unterscheidet sich je nach Sensor Modul - weitere Details findet ihr auf den Unterseiten der jeweiligen Sensor Module:

- [ADS1x15 Analog zu Digital Konverter](#)
- [ADXL345 3-Achsen Accelerometer bis \$\pm 16g\$](#)
- [AHT20 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [BH1750 Licht- /Helligkeitssensor](#)
- [BME280 Temperatur-, Pressure und Humidity Sensor](#)
- [BME680 Temperatur-, Pressure-, Humidity- und Gas-Sensor](#)
- [DHT11/DHT22/AM2302 Temperatur- und Humidity Sensor](#)
- [HC-SR04 Ultraschall-Entfernungssensor](#)
- [INA219 Stromsensor](#)

 **Add/Edit Sensor Input: hcsr04**

Module Name

test_hcsr04

Name

Enter an unique name here

Pin Trigger

GPIO8

Pin Echo

GPIO13

Burst


5

Polling Interval

60

✓ Save

✗ Cancel

 **Add/Edit Sensor Input: dht22**

Module Name

Test_DHT22

Name

Enter an unique name here

Type

Temperature

Polling Interval

60

✓ Save

✗ Cancel

Roadmap

- ✅ MQTT Settings (Topic) (zugewiesen an [Michael Schlenstedt](#))
- ✅ Alle Sensormodule integrieren (zugewiesen an [Michael Schlenstedt](#))
- ❏ Deutsche Übersetzung (zugewiesen an [Michael Schlenstedt](#))

Links

- Unterstützte Hardware und Sensoren: <https://mqtt-io.app/#/?id=supported-hardware>
- MQTT-IO Anleitung: <https://mqtt-io.app/#/>

Fragen stellen und Fehler melden

Im Loxforum in diesem

Thread: <https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/395534-plugin-multi-io-plugin-mehr-als-512-ein-ausg%C3%A4nge-sensoren-am-loxberry>

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/multi_io/start

Last update: **2024/05/03 07:14**