## **Tibber-Meter**

++++ Version History... |

Version 0.0.1:

• erste Version

++++

## **Funktion des Plugins**

Liest die Zählerwerte über den Tibber-Pulse lokal aus.

Dazu ist es nötig den Webserver der Tibber-Bridge auf "dauerein" zu stellen.(webserver\_force\_enable =true)

Anleitung um den Webserver der Bridge dauerhaft einzuschalten.

- Passwort der Tibber-Bridge notieren, steht unter dem QR-Code
- Bridge einstecken, ausstecken (kurz warten) und wieder einstecken, und dann nochmal ausstecken (kurz warten) und einstecken
- Die Tibber-Bridge sollte jetzt grün leuchten und einen WLAN Accespoint erzeugen.
- Mit Handy oder Laptop mit dem AP "Tibber Bridge" verbinden. Passwort ist der vorher notierte Code (unter dem QR-Code)
- Mit folgender URL verbinden. ""
- Login Daten "admin" und Passwort erneut wie oben.
- Ganz unten in der Parameter-Liste den Punkt "webserver\_force\_enable" von false auf true ändern.
- Bridge ausstecken und wieder einstecken. Die Bridge sollte nochmal ganz normal booten.

### Installation

Das Plugin wird wie jedes Plugin über das UI des Loxberry installiert. Nach der installation müssen folgende Werte im UI des Plugin eingeben werden.

Username = admin (wenn nicht in der Bridge geändert)

Passwort = unter QR-Code an der Bridge (wenn nicht in der Bridge geändert) IP / Host = die IP oder Hostname der Bridge (tibber-host ist der Standard-Hostname) Node = die Nummer des abzufragenden Nodes (1 wenn nur ein Zähler vorhanden ist) MQTT-Topic = der Topicname unter dem es in MQTT erscheinen soll



Lokale Verbindung zum Tibber-Pulse

## Tibber-Bridge - Einstellungen

Username	
admin	
Passwort	
IP oder Hostname	
Node Nummer	
1	

## MQTT - Einstellungen

MQTT-Topic				
tibber-meter				
DEBUG				
Off				

Wenn ihr das erledigt und gespeichert habt müsst ihr das MQTT-Topic noch in die Subscription eintragen.

Save

# **MQTT Subscriptions**

Subscriptions are the topics of MQTT devices that are relayed to the Miniserver. A # sign syr

Advanced feature: Send specific subscriptions to specific Miniservers - after the subscription, use a pipe | symbol fc

One subscription topic per line.	For Shelly devices, use shellies/#
----------------------------------	------------------------------------

e3dc/#
solcast/#
landroid/#
easee/#
tibber/#
bmw_cd/#
tibber-meter/#

#### Einrichtung in der Loxone Config Software

Der Abruf wird über eine VAQ (virtuellen Ausgang) der auf den Loxberry zeigt durchgeführt.

	→	
Vir Au	tueller Isgang	
Ξ	Allgemein	
	Bezeichnung	Loxberry
	Beschreibung	
	Hinweis-Text	Bearbeiten
	Anschluss	VQ3
	Raum	Nicht zugeordnet
	Objekttyp	Virtueller Ausgang
Ξ	Einstellungen	
0	Adresse	http://IP_o_Hostname_Loxbe
	Verbindung nach Senden s	
	Trennzeichen	;
	Befehl bei Verbindungsaufbau	
+	Logging/Mail/Call/Track	



Ξ	Allgemein	
	Bezeichnung	Tibber Zähler MQTT
	Beschreibung	
	Hinweis-Text	Bearbeiten
	Kategorie	Nicht zugeordnet
	Raum	Nicht zugeordnet
	Objekttyp	Virtueller Ausgang Befehl
Ξ	Visualisierung	
	In Visualisierung verwenden	
	Visualisierungskennwort	
	Bewertung	**
Ξ	Statistiken	
	Statistik	
Ξ	Berechtigungen	
	Berechtigte Benutzer / Gruppen	Bearbeiten
Ξ	Einstellungen	
	Befehl bei EIN	/plugins/tibber_meter/tibber.php
	HTTP header bei EIN	
	HTTP body bei EIN	
	HTTP Methode bei EIN	GET
	Befehl bei AUS	
	HTTP header bei AUS	
	HTTP body bei AUS	
	HTTP Methode bei AUS	GET
	HTTP-Antwort speichern	
	Erste Wiederholung [s]	0
	Abstand Wiederholung [s]	0
	Als Digitalausgang verwenden	
Ŧ	Logging/Mail/Call/Track	

Wenn der Ausgang angelegt ist müsst ihr diesen mit einem Impulsgeber-Baustein verbinden. In diesem Baustein werden die Zeiten Don = 0,5 und Doff = gewünschte Abrufzeit z.B. 60 eingetragen.

Optional kann man auch einen Analogen VI anlegen um die Zeit über die Visu steuern zu können. Generell gilt, min. sind 3 Sekunden, der Pulse fragt den Zähler nicht öfter ab.



#### Roadmap

→ Timer im Plugin

#### Fragen stellen und Fehler melden

 $\rightarrow$  Wo kann ich Fragen stellen und Fehler melden?

From: https://wiki.loxberry.de/ - LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS

Permanent link: https://wiki.loxberry.de/plugins/tibber-meter?rev=1690481590

Last update: 2023/07/27 20:13