

Kommunikation zwischen LoxBerry und Miniserver überwachen

Schnelle Commandline, um das Senden und Empfangen von Daten vom und zum Miniserver zu verfolgen:

```
tcpdump -q -N -A "host 192.168.0.77 and (tcp or udp)"
```

Dabei beachten, dass in den Paketen auch die TCP/UDP Protokoll-Header enthalten sind.

Ein UDP-Paket an den MS sieht dann beispielsweise so aus:

```
15:05:41.664817 IP loxberry-dev.50937 > lx1234.10000: UDP, length 31
E..;<.@.@.{.....M..'..' {Test_LONG_PARAMETERS9=Hallo_96
```

- Quelle: loxberry-dev
- Ziel: lx1234
- Ziel-Port: 10000
- Protokoll: UDP
- Text: Test_LONG_PARAMETERS9=Hallo_96

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/kommunikation_zwischen_loxberry_und_miniserver_uberwachen

Last update: **2022/09/10 12:18**