

6a. Windrichtung



Under Contruction

Hintergrund

Einkaufsliste

Komponente	Preis	Bezugsquelle (Beispiel)
(Analog-Digital-Wandler ADS1115 - nur 1x pro Wetterstation für alle Sensoren notwendig!)	(6 EUR)	BerryBase
ComWinTop Windfahne (Aluminium) - 0-5V Version	42 EUR	AliExpress
Acrylglas weiß 3mm oder 5mm Grundplatte, ca. 90x90mm	1 EUR	Amazon oder Baumarkt
Rohrschelle 25-28 mm / 3/4" + M8x10mm Senkkopf + Mutter	1 EUR	Amazon oder Baumarkt
GESAMT	44 EUR	

Sensorauswahl

Gehäuse

Zusammenbau

Montage und Anschluss

Software

LoxoneConfig

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/loxberry_wetterstation/6_wind_direction?rev=1725980878

Last update: 2024/09/10 17:07