

Plugin-Daten	
Autor	christoph moar
Logo	
Status	STABLE
Version	0.4
Min. LB Version	2.2
Release Download	https://github.com/christophmoar/LoxBerry-Plugin-komfoven/archive/refs/tags/0.4.0.zip
Beschreibung	Das Plugin löst alle 1 Minute ein Cronjob-Skript aus, das verschiedene Daten aus einem Komfovent c6 Gerät liest, die Werte für Loxone anpasst und sie dann per UDP an den Miniserver und (optional) an eine Influxdb sendet. Es wird für die Loxone ein mit Leerzeichen versehenes json-Format verwendet wird, um eine einfache Werteextraktion auf der Miniserver-Seite zu ermöglichen.
Sprachen	EN, DE

Komfovent Bridge



Download

<https://github.com/christophmoar/LoxBerry-Plugin-komfoven/archive/refs/tags/0.4.0.zip>

Funktion des Plugins

Das Plugin löst alle 1 Minute ein Cronjob-Skript aus, das verschiedene Daten aus einem Komfovent c6 Gerät liest, die Werte für Loxone anpasst und sie dann per UDP an den Miniserver und (optional) an eine Influxdb sendet. Es wird für die Loxone ein mit Leerzeichen versehenes json-Format verwendet wird, um eine einfache Werteextraktion auf der Miniserver-Seite zu ermöglichen.

Das Plugin loggt sich auf der Komfovent Webseite des Geräts ein und extrahiert alle verfügbaren Parameter, vom aktuellen Betriebsmodus zu den Verbrauchswerten, dem Verstopfungswert des Filters usw. In einer zukünftigen Release ist bereits geplant, dass nicht nur Werte gelesen, sondern auch der Betriebsmodus gesetzt werden kann.

Installation

Die Installation sollte via Webinterface straight forward sein. Es muss vorher das Loxone Node Express Plugin installiert sein.

Konfigurationsoptionen

Einzustellen sind lediglich:

- Komfovent Gerät IP Adresse
- Komfovent Benutzernamen
- Komfovent Passwort
- Miniserver UDP Port an dem die Daten geschickt werden sollen
- Optional:
- Influxdb Datenbank
- Influxdb Measurement
- Influxdb Server
- Influxdb Port
- Influxdb Username
- Influxdb Password

Einrichtung in der Loxone Config Software

Eine detaillierte Anleitung mit Screenshots ist direkt auf der Github README.md Seite enthalten.

<https://github.com/christophmoar/LoxBerry-Plugin-komfoven>

Roadmap

Das Wertauslesen ist bereits zu 100% final, in einer zukünftigen Release soll auch das Setzen des Betriebsmodus ermöglicht werden.

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/plugins/komfovent_bridge/start

Last update: **2023/03/24 08:47**