

Standardbefehle

Hier werden sämtliche Standardbefehle zur Steuerung der Sonos Installation gelistet. Diese müssen als virtueller Ausgangsbefehl (Loxone) oder in einem http Ausgang (Nicht Loxone) angelegt werden.

Syntax

Übersicht der gängigsten Befehle, T2S Syntax und auch erlaubte Kombinationen innerhalb einer Syntax. Wer die Funktionen erst im Browser testen möchte, setzt bitte jeweils folgendes vor die Syntax:

```
http://<LOXBERRY IP-ADRESSE> oder <LOXBERRY HOSTNAME>
```

Befehle

Funktion	Befehl / Syntax / URL	Einzel	Gruppen	Erläuterung
Stop	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= stop	X		Stopt eine Zone (Radio)
Pause	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= pause	X		Stopt eine Zone (Playliste/Queue)
Play	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= play	X		Startet spielen (Radio/Playliste/Queue)
next	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= next	X		einen Song vor
previous	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= previous	X		einen Song zurück
rewind	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= rewind	X		zurück zum Anfang des Songs
mute	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= mute&mute=true	X		Zone auf Mute stellen
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= mute&mute=false	X		Zone auf Unmute stellen
togglemute	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= togglemute	X		schaltet mute EIN/AUS
stopall	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= stopall	X	X	Stoppt play auf allen Zonen
softstop	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= softstop	X		Reduziert langsam die Lautstärke auf Null
softstopall	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= softstopall		X	Reduziert für alle Player langsam die Lautstärke auf Null
toggle	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= toggle	X		wechselt zwischen Pause/Play
playmode	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=normal	X		setzt playmode NORMAL
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=repeat_all	X		setzt playmode REPEAT_ALL
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=shuffle_norepeat	X		setzt playmode SHUFFLE_NOREPEAT
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=shuffle	X		setzt playmode SHUFFLE
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=shuffle_repeat_one	X		setzt playmode SHUFFLE_REPEAT_ONE
crossfade	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= playmode&playmode=repeat_one	X		setzt playmode REPEAT_ONE
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= crossfade&crossfade=1	X		schaltet überblenden ein
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= crossfade&crossfade=0	X		schaltet überblenden ein
clearqueue	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= clearqueue	X		löscht die Queue
volume	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= volume&volume=30	X		setzt die Lautstärke
volumeup	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= volumeup	X		erhöht die Lautstärke um in der Plugin Konfiguration angegebenen Wert
volumedown	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE ZONE>&action= volumedown	X		verringert die Lautstärke um in der Plugin Konfiguration angegebenen Wert

setrelativegroupvolume	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= setrelativegroupvolume&volume=10		X	erl. Werte: -100 bis 100 . Erhöht die aktuelle Volume je Player der Gruppe um 10%
setgroupvolume	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= setgroupvolume&volume=25		X	erl. Werte: 0 bis 100 . Setzt den Volume Wert der Gruppe auf 25 und passt die Volume der einzelnen Player proportional an
setloudness	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= setloudness&loudness=1		X	schaltet Loudness ein
	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= setloudness&loudness=0		X	schaltet Loudness aus
settreble	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= settreble&treble=3		X	setzt Wert für Höhen
setbass	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= setbass&bass=4		X	setzt Wert für Bass
balance	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= balance&balance=LF&value=20		X	Die Balance des linken Lautsprechers (LF) deines Stereopaars wird um 80% reduziert
resetbasic	/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<DEINE_ZONE>&action= resetbasic		X	Alle Werte (Balance/Höhen/Bass) werden wieder auf Standard gesetzt

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

<https://wiki.loxberry.de/plugins/sonos4loxone/standardbefehle?rev=1719299060>

Last update: **2024/06/25 09:04**