Plugin-Daten	
Autor	Michael Schlenstedt
Logo	
Status	STABLE
Version	0.6.1
Min. LB Version	1.0.0
Release Download	https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-FHEM/archive/FHEM-V0.6.1.zip
Beschreibung	Das Fhem Plugin stellt auf dem LoxBerry eine Fhem-Installation zur Verfügung.
Sprachen	EN, DE
Diskussion	https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/60807-loxberry-fhem-plugin-verf%C3%BCgbar

Fhem

Version History…

Änderungshistorie

Nutze die Beobachten-Funktion rechts oben um über neue Versionen informiert zu werden.

Download

- Das Plugin ist auf GITHub erhältlich: https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-FHEM/releases/
- Der Sourcecode ist auf GitHub verfügbar: https://github.com/mschlenstedt/LoxBerry-Plugin-Fhem

Hinweis:

Während der Plugin-Installation werden die Fhem-Sourcen vom Fhem-Server nachgeladen (ca. 20 MB). Es ist somit zwingend eine Internetverbindung während der Installation notwendig.

Fehlerberichte

Fehlerberichte bitte direkt im Repository auf GitHub melden.

Tipps zu FHEM

Modul-Update

Um die FHEM-Module auf den aktuellsten Stand zu bringen, in der FHEM-Eingabezeile `update` eingeben. Das sollte jedenfalls nach der Neuinstallation durchgeführt werden.

Enocean Pi am LoxBerry

In jedem Fall 'update' in FHEM ausführen.

Am Raspberry Pi 1/2 müssen Schritt 1 und Schritt 2 der nachfolgenden Anleitung durchgeführt werden, damit Enocean Pi funktioniert.

Am Raspberry Pi 3 mit diesen beiden Schritten probieren, andernfalls die restlichen Schritte ebenfalls ausführen (Achtung, es gab hier möglicherweise bereits eine Anpassung/Fix in Raspbian).

https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth

Der *TCM_ESP3_0* Eintrag für den Enocean Pi entsteht nicht unbedingt sofort. Ggf. mal manuell anlegen: `define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600`

FHEM-Daten per MQTT Gateway Plugin an Miniserver

Mit der FHEM MQTT Generic Bridge können automatisch alle Readings via MQTT Gateway Plugin ohne Programmierung an den Miniserver übertragen werden:

MQTT Gateway - Alle FHEM-Readings weitergeben

Siehe auch

FHEM Basics

From:
https://wiki.loxberry.de/ - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/plugins/fhem/start

Last update: **2023/04/15 08:18**