Plugin-Daten	
Autor	Christian Wörstenfeld
Logo	
Status	STABLE
Version	2022.01.29
Min. LB Version	1.4.1
Release Download	https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-APC-UPS/archive/2022.01.29.zip
Beschreibung	Das Plugin bietet die Möglichkeit, eine APC UPS (Uninterruptible Power Supply) über den LoxBerry zu einer Netzwerk-USV zu machen und sie vom Miniserver zu überwachen.
Sprachen	EN, DE

APC-UPS

Version History...

Änderungshistorie

Aussehen



Download

- Das Plugin wurde den LoxBerry 1.4.1 überarbeitet.
- Der Sourcecode ist auf GitHub verfügbar: https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-APC-UPS/releases
- Installations-Link: `https://github.com/Woersty/LoxBerry-Plugin-APC-UPS/archive/2022.01.29.zip`

Installation

- Das Plugin wird über die Plugin-Verwaltung des LoxBerry installiert und benötigt keinen Neustart nach der Installation.

Konfigurationsoptionen

- Momentan keine

Funktion des Plugins

Das Plugin stellt die Daten der USV (Unterbrechungsfreie Strom Versorgung) welche über die USB Verbindung ausgelesen werden im Netzwerk zur Verfügung.

eMail Funktion

Das Plugin sendet beim Auftreten von Events Benachrichtigungs-eMails:



USV-Scripte

Die USV Scripte befinden sich im data-Ordner des Plugins und können bei Bedarf über die Samba-Freigabe angepasst werden.

Momentan nicht unterstützte Scripte können auf Nachfrage eingebunden werden: GitHub

Überwachen von Windows aus

Um die USV von Windows aus zu überwachen, kann man den apcupsd Windows Client von hier installieren.

Wenn das System-Tray-Icon installiert ist, muss nur der Name oder die IP des LoxBerry eingetragen werden. (Rechte Maustaste 'Configure')



Ein schönes Tutorial mit vielen Tipps gibt es
hier: https://www.miqrogroove.com/blog/2011/installing-apcupsd-for-windows/

Die Scripte liegen im Standard unter `C:\Program Files (x86)\apcupsd\etc\apcupsd\`

Einrichtung in der Loxone Config Software

Siehe Einbindung einer APC Back-UPS USV (USB) in Loxone

Fragen stellen und Fehler melden

Fehlerberichte bitte direkt im Repository auf GitHub melden.

Fagen können im loxforum gestellt werden.

Tipps

Anleitung der APC CS-350: ASTE-6Z7VBG_R1_DE.pdf

Das Kabel für z.B eine APC CS-350 USV ist so wie auf dem Bild belegt.

Die Stecker gibt es zwar einzeln zu kaufen. Aber auch das komplette Kabel ab 15,90 Euro inkl. Versand bei ebay.



From:
https://wiki.loxberry.de/ - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:
https://wiki.loxberry.de/plugins/apc_ups/start

Last update: **2022/09/10 15:34**